



**SICART - EMERSON - Mod. A 730 YB 126.** *Operazione da eseguire per lo smontaggio e il montaggio dell'antenna avvolgibile.*

**SMONTAGGIO.** Svitare il dado (10) estrarre la molla di arresto (9) il freno (7) e il pulsantino (2); svitare il perno (3) estrarre la spina (13) liberando il nastro dell'antenna, aprire il barile (8) togliendo il fondello (4).

**MONTAGGIO.** Introdurre la molla spirale (1) nel barile (8) osservando il senso di avvolgimento come da fig. A; avere cura che la linguetta fissata all'estremo della spira esterna della molla vada ad agganciarsi nell'apposito dente nell'interno del barile; introdurre il perno 3 nel foro centrale del fondello (4); farlo penetrare nella prima spira della molla ruotandolo in maniera che il dente vada ad agganciare la molla. Chiudere il barile con il fondello mediante una leggera pressione su quest'ultimo; evitare di ruotare il perno nel senso di svolgere la molla; avvitare il perno girando il cacciavite nel senso indicato in fig. B avendo preventivamente messe nell'ordine indicato in fig. A le rondelle (5) e (6); non trattenere il barile durante l'avvitamento; introdurre l'antenna come indicato in fig. B; far compiere al barile sei giri circa nel senso indicato dalla freccia (11) poi, trattenendolo, sistemare l'estremo dell'antenna (12) nell'apposito alloggiamento del barile e fissare il tutto introducendo la spina (13); lasciare avvolgere lentamente l'antenna; con successive estrazioni e riavvolgimenti controllare che non si verifichino attriti irregolari; introdurre il pulsantino (2), il freno (7), la molla di arresto (9) in maniera da abbracciare con le due guide il nastro di acciaio; avvitare il dado (10) regolandone la tirata sino ad ottenere giusta velocità di rientro dell'antenna.